

# INGCO

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

## PRODUCT MANUAL

# GLUE GUN



**GG148 GG148xy UGG148**

**x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)**

**y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,  
A,M)**

# MŰSZAKI ADATOK

## ⚠ Figyelmeztetés!

Ne nyissa fel a burkolatot!  
Veszélyes feszültség található egyes alkatrészekben a termék burkolatán belül, amelyek érintése áramütéshez vezethet.

- A terméket csak szakképzett szervizszemélyzet javíthatja.
- A terméket nem szabad szétszedni vagy megváltoztatni.
- Ne helyezze a terméket úgy, hogy vízbe vagy más folyadékba eshessen.

Ne helyezzen a termékre semmilyen, vizet tartalmazó tárgyat, például virágvázát vagy üdítősdobozt.

- Amikor a ragasztópisztoly nincs használatban, húzza ki a dugót; hagyja kihűlni tárolás előtt.
- Ellenőrizze, hogy a jelzőtáblán feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi elektromos hálózat feszültségének.
- A ragasztópisztoly nem játék, ne engedje

gyermeknek, hogy  
felügyelet nélkül  
használják!

- Soha ne hagyja őrizetlenül a ragasztópisztolyt, amikor be van kapcsolva.
- A ragasztópisztolyt beltéri használatra tervezték; védje meg a víztől és a nedvességtől.

Az alábbi biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a tűzveszély elkerülése érdekében:

- Legyen óvatos, amikor a ragasztópisztolyt gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben használja.
- Ne tartsa a ragasztópisztolyt ugyanazon a helyen hosszú ideig.
- Ne használja a ragasztópisztolyt robbanásveszélyes környezetben.
- Tartsa szem előtt, hogy a hő továbbítható a látótéren kívüli gyúlékony anyagra.
- Helyezze a ragasztópisztolyt a tartóra

használat után, és hagyja kihűlni tárolás előtt.

- Ne hagyja felügyelet nélkül a ragasztópisztolyt, amikor a kábel a fali aljzathoz van csatlakoztatva.

### ⚠ Figyelem!

A ragasztó használat közben nagyon forró. Égési sérüléseket okozhat a bőrön.


Azonnal öblítse le hideg vízzel.

## TERVEZETT FELHASZNÁLÁS

A ragasztópisztollyal a következő anyagokat ragaszthatja: fa, műanyagok, textíliák, karton, kerámia, bőr stb.

A berendezést csak az előírt célra szabad használni.

## Specifikációk



1. Nozzle

2. Trigger

3. Glue stick

4. Cable

## Műszaki leírások

Modell szám	GG148 GG148xy
Feszültség	220-240V
Frekvencia	50/60 Hz
Villamosenergia-fogyasztás	20W (Max. 100W)
Átmérő ragasztórúd	Ø11,2 mm
Ragasztási kapacitás	15-22 g/perc


Modellszám	UGG 148
Feszültség	110-1 20V~
Gyakoriság	50/6 0 Hz
Villamosenergia-fogyasztás	20W (Max. 100 W)
Átmérő ragasztórúd	Ø11, 2 mm (7/16 ")
Ragasztási kapacitás	15-22 g/per c

Modellszám. Megjegyzés:


x (üres,  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);  
y (üres, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,  
-8, -9, E,  
S, A, M)

## MŰVELETI KÉP

**A**



**B**





## MŰVELET

### Használat

1. Csatlakoztassa a dugót a fali aljzatba.
2. Helyezze egy ragasztópálcát a pisztoly hátulján lévő nyílásba a képen jelzettek szerint.
3. Tolja be a ragasztó stiftet, amennyire csak lehetséges.
4. A ravaszt többször megnyomva tolja előre a ragasztórudat.
5. Húzza meg a ravaszt, hogy az előre haladó ragasztót táplálja, amikor az elkezd olvadni.
6. Akenj olvasztott ragasztót az összeragasztandó felületekre, majd nyomd össze a ragasztott felületeket 15 másodpercig.
7. Húzza ki a dugót használat után.

### Ártalmatlanítás

Kövesse a helyi rendeleteket e

termék ártalmatlanítása során.  
Ha nem biztos abban, hogyan kell ártalmatlanítani ezt a terméket, lépjen kapcsolatba az önkormányzattal.

### **Megjegyzés:**

Amikor a ragasztórúd elfogy, a ragasztópisztoly nem működik rendesen, mert a ravasz nem tudja tolni a ragasztórudat.

(lásd az A ábrát)

Ebben az időben helyezzen be egy új ragasztópálcát, hogy az új ragasztópálca tolja az előzőt, így a ragasztópisztoly rendszeresen működhessen.

(lásd B ábra)



   **INGCO Global**

[www.ingco.com](http://www.ingco.com) **MADE IN CHINA** 0324.V08  
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED